



Artikelnummer 1010001668

Vattenlöslig påse, 120 l, röd, HDPE/virgin, 76 × 103 cm

✓ Löslig i varmt vatten

Produktbeskrivning

Påse som används för säker hantering av smutsiga eller kontaminerade kläder. I början av tvättprogrammet löses den vattenlösliga remsan i mitten av påsen upp vid 60 grader Celsius. När remsan löses upp öppnas påsen, vilket gör att alla kläder kommer ut och kan tvättas ordentligt.

Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Vattenlöslig påse
Färg	Röd
Funktioner	76 × 103 cm
Material	HDPE, virgin
Längd/djup	103 cm
Bredd	76 cm
Volym, netto	120 l
Tjocklek	20 micron
Rullens bredd	24
Direktiv, förordningar och lagstiftning	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Säkerhetsanvisningar och varningar	Används för säker hantering av smutsiga eller kontaminerade kläder. Den lösliga remsan i mitten av säcken löses upp i vatten vid 60 grader Celsius i början av tvättcykeln. När remsan löses upp öppnas säcken så att kläderna kommer ut ur säcken och blir tvättade.
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rent och i rumstemperatur.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	300 st	38 cm	32 cm	18.5 cm	5703538454172
fp	100 st				5703538454158
st	1 st				